



Classic Sports  
BMW Mini Cooper  
Classic Mini Cooper

#### Комплект поставки

- Беспроводная оптическая мышь
- Миниатюрный USB-приемник
- 2 пальчиковые батарейки AAA
- Гарантийный талон
- Чехол для бережного хранения и переноса
- Подарочная упаковка
- Портативный коврик для мыши с суперскольжением
- Инструкция по эксплуатации

#### Инструкция по эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед установкой батареек.

1. Вставьте USB-приемник в свободный порт Вашего компьютера.
2. Вставьте батарейки в мышь MOTORMOUSE, как показано на рисунке, соблюдая полярность, и закройте крышку. Мышь MOTORMOUSE подключится к Вашему компьютеру автоматически.
3. Мышь MOTORMOUSE имеет левую и правую кнопки и колесо прокрутки. Если мышь находится в бездействии более 30 секунд, она переходит в режим экономии энергии. Нажмите левую кнопку для повторной активации.
4. Энергосбережение усиливается при использовании коврика со специальным покрытием.
5. Оптический сенсор с разрешением 1200 DPI обеспечивает высокоточное и стабильное движение и управление.



При возникновении любых вопросов Вы можете посетить раздел FAQ на нашем сайте [www.motor-mouse.ru](http://www.motor-mouse.ru) или написать нам на E-mail: [info@motor-mouse.ru](mailto:info@motor-mouse.ru)

MINI COOPER И MINI SHAPE являются торговыми марками компании BMW AG  
и используются по лицензии компанией David Bailey Developments Ltd.